

D-STAR機のクロニングソフト・ケーブル・SDカード対応表

2011/04/21作成

2019/02/27更新

● : OK, ○ : 条件付でOK

	クロニングソフト	接続端子	OPC-478U OPC-478UC	OPC-478	OPC-1529	OPC-2218LU OPC-2350LU	OPC-1799 (RS-92付属)	USB A/B タイプ ケーブル (市販)	USB A/miniB タイプ ケーブル (市販)	SDHC SD	micro SD	設定・注意点など
USB変換(市販)			--	使用 未使用	使用 未使用	--	使用 未使用	--	--	--	--	
PC側I/F接続			USB	USB RS-232C	USB RS-232C	USB	USB RS-232C	USB	USB	--	--	
IC-9100	CS-9100	有償	USB	--	--	--	--	●	--	--	--	REMOTE端子には何も接続しない ケーブルは短いもの(1m~1.5m位)
IC-7100 IC-9700	CS-7100 CS-9700	有償 無償 注1	USB	--	--	--	--	● 9700	● 7100付属	--	--	REMOTE端子には何も接続しない ケーブルは短いもの(1m~1.5m位)
			SDスロット	--	--	--	--	--	--	●	--	PCでSDカードのフォルダ「Setting」に保存後 本体にセット【32GBまで】
ID-4100 ID-5100	CS-4100 CS-5100	無償 注1	DATA	--	●	●	--	--	--	--	--	DVデータ送信設定(DATATX)をPTTに設定 (初期値はオート)
			SP	●	●	--	--	--	--	--	--	ID-5100は、SP-2端子に接続 DVデータ送信設定(DATATX)をPTTに設定
			SDスロット	--	--	--	--	--	--	● 5100	● 4100	PCでSDカードのフォルダ「Setting」に保存後 本体にセット【32GBまで】
ID-51PLUS2 ID-51PLUS ID-51 ID-31PLUS ID-31	CS-51PLUS2 CS-51PLUS CS-51 CS-31PLUS CS-31	無償 注1	DATA	--	○【※】	●	--	--	--	--	--	DVデータ送信設定(DATATX)をPTTに設定 (初期値: ID-31→PTT, ID-51→オート)
			SDスロット	--	--	--	--	--	--	--	●	PCでSDカードのフォルダ「Setting」に保存後 本体にセット【32GBまで】
IC-2820G	CS-2820	有償	DATA	--	●	●	--	--	--	--	--	SP-1端子には何も接続しない
			SP-2	●	●	--	--	--	--	--	--	
ID-880 ID-80	CS-80/880	無償 注2	DATA	--	●	●	--	--	--	--	--	DVデータ送信設定(DATATX)をPTTに設定 (初期値はPTT)
			SP	●	●	--	--	--	--	--	--	
ID-800	CS-D800	有償	SP	●	●	--	--	--	--	--	--	
ID-91	RS-91	有償	DATA	--	--	● (RS-91に付属)	●	--	--	--	--	
ID-92	RS-92	有償	DATA	--	--	--	● (RS-92に付属)	--	--	--	--	(DATA/SP/MIC端子)

注1: 無線機と同梱、アイコムホームページからもダウンロード可能

注2: アイコムホームページからダウンロード

【※】 OPC-1529をID-31, ID-51で使用する場合
・プラグのカバーを2mm位削る(切る)と使用可
・他の機種も使用OK

