

D2APRSの設定

1. APRSサーバーに接続するための「認証番号」の取得
下記のアドレスにアクセスします。

<http://www.suny.jp/Ham/APRS.html>

「登録 Registration」

「D-PRS 認証番号 発行」

- ・必要事項を入力して「Submit 送信する」をクリック
- ・メールで「認証番号」が届きます。



2. D2APRSの設定

オプション→設定

D2APRS 0.31

ファイル(F) オプション(O) ヘルプ(H)

コールサイン

このゲートウェイの位置 レポート

緯度 ☒ 北緯 度 分

経度 ☒ 東経 度 分

コメント(英字のみ)

APRSサーバ

アドレスポート

認証コード

☒ 起動時にサーバへ自動接続

無線機との接続

On Off

1で登録したコールサインと「I」

位置情報を公開する時の入力

レピータ名称やシンプレックスは周波数を記載する

例「DPRS I-GATE JP1YKH」

「d-prs.d-star.info:14580」

メールで届いた認証番号

PCと無線機つないだ時のCOM番号とスピード

Options

☒ サーバ接続状態をチェック

秒毎

☐ ゲートウェイ位置をレポート

秒毎

☐ 空中線設備をレポート

空中線電力(W)

空中線高(フィート)

空中線利得(dB)

空中線ビーム方向

☐ カバー範囲をレポート

半径 km

☒ SSIDを置換(例=>-9)

サーバ最小アップ間隔 秒

OK キャンセル

JR1UTI-Iは 3600にしています

左の設定で位置情報を公開した場合はチェック

任意です
設定なしでOK