D-STAR[®]

IC-2820のメモリー編集とクローニングソフトの操作

データの読み込みと保存

無線機とパソコン(クローニングソフトCS-2820)が接続されているのが前提です



- ① 無線機本体から読み込むか 📲 保存していたデータを読み込む 🚅
 - ・無線機からデータを読み込まないで設定した後に、無線機に書き込み
 ・
 ・
 をしてしまうと、レピータメモリーデータ以外の設定がすべて
 消去(初期値に設定)されてしまいます。

※最初に必ず無線機から読み込む方法を推奨します。

- ・間違って書き込んでしまった時のために、無線機から読み込みをした データは、一時的にパソコンに保存しておくことをおすすめします。 ファイル(F) →「名前を付けて保存(A)」
- ・無線機本体で設定操作をしていない場合は、保存データの読み込みを行って、設定後に無線機に書き込みをしても大丈夫です。
 (自局のコールサインやメッセージなどを設定して、無線機に書き込んだものと同じデータを保存しておいたもの)
 ファイル(F) →「開く(0)...」又は ご

※メモリーデータのセット方法は、次のページを参考にしてください。

🖶 CS-2820		② 無線機へ書き込み 歌中的メエリーの短生が定てした。無領地に
ファイル(E) 表示(V) COMポート(P)	クローン(①) ヘルプ(田)	設定やメモリーの編集が元」したら無線機に 書き込みます
		ace(0)なり。 クローン(C) →「書き込み→無線機」又は
□	メモリーチャンネル	*圓 じ書さ込みまり。
	周波教	
0 - 99	CH 周波敷 DUP オフセット TS モード メモリーネー	※無線機に書き込みをしたデータを
100 - 199 200 - 299	0 439.490000,-DUP, 5.000000, 10k,DV ,77	パソコンに保存しておくことにより、
300 - 399	439.490000, -DUP, 5.000000, 10k, DV , ハマナョウ43 439.490000, -DUP, 5.000000, 10k, DV , ニホソハシ43	#作ミスなどで設定や動作がおかしく なった時や無線機の誤動作で無線機を
	3 439.490000, -DUP, 5.000000, 10k, DV ,74/1/543	リセットした場合などに元に戻せます。
	4 439.490000、-DUP、 5.000000、 10k, DV 、I177743 5 439.490000、-DUP、 5.000000、 10k, DV 、デッキダ43	ファイル(F) →「名前を付けて保存(A)」
📃 🖻 バンクチャンネル	6 439.490000, -DUP, 5.000000, 10k, DV , スがモ43	又は 📕 で、上書き保存

D-STAR[®]

IC-2820のメモリー編集とクローニングソフトの操作

メモリーデータの編集

※CH間にセットする場合は、挿入で1行空けてから設定します。 行コピーはできますが、コピー → 挿入 → 貼り付けの操作になります。



2/3

D-STAR[®]

IC-2820のメモリー編集とクローニングソフトの操作

